

NOTICE DE MONTAGE

TENTE PHENIX

Cette tente comprend tous les accessoires, le double toit est livré "prêt à être installé"



Dégager les bandes velcro sur tout le pourtour de la tente



Dégager les bandes velcro sur tout le pourtour de la tente



Dégager les bandes velcro sur tout le pourtour de la tente



Détacher les sangles velcro. 2 à l'extérieur de la housse et 2 à l'intérieur



Détacher les sangles velcro. 2 à l'extérieur de la housse et 2 à l'intérieur



Libérer l'échelle puis la tirer afin de la déployer totalement et l'ajuster à la bonne hauteur. Relever les barreaux situés sur la partie supérieure de l'échelle



Libérer l'échelle puis la tirer afin de la déployer totalement et l'ajuster à la bonne hauteur. Relever les barreaux situés sur la partie supérieure de l'échelle



Déployer la tente en utilisant l'échelle comme bras de levier



Le double toit est livré "prêt à installer". Retirer le matelas, fixer le double toit avec les clips de couleur blanche sur les arceaux et boucler au 4 angles avec les boucles de couleur noir. Puis remettre le matelas en position. Il sera maintenu en place par les velcro situés aux 4 coins. Ce matelas est déhoussable





Double toit interne installé



Double toit interne installé



Deux aumônières sont prévues pour vos petits objets personnels



Introduire l'extrémité de la tige dans l'orifice avec un angle de 30°



Cintrer les tiges flexibles et les insérer dans les oeillets. Les 4 tiges longues sont prévues pour les 2 auvents latéraux. Les 4 tiges plus courtes sont prévues pour l'entrée et la partie opposée (sans ouverture)



Tente Phenix 180 ouverte



Relier l'annexe à la tente en utilisant la fermeture à glissière



Utiliser les sardines afin de maintenir l'annexe au sol



Annexe installée

